

Software FLIR Tools

kostenlos herunterladen unter: <http://support.flir.com/tools>



Ihre kostenlose Softwarelösung für die IR-Berichtserstellung

FLIR Tools ist eine leistungsstarke kostenlose Softwarelösung, mit der Sie Bilder schnell importieren, bearbeiten, analysieren und in professionelle PDF-Prüfberichte umwandeln können. Es ist der effektivste Weg, um Kunden oder Entscheidungsträgern die mit Ihrem FLIR Wärmebildgerät gefundenen Probleme aufzuzeigen, um eine schnellstmögliche Genehmigung für Reparaturarbeiten zu erhalten. Die App ermöglicht die thermische Abstimmung von Pegel und Bereich, die Änderung der Farbpalette und die Einstellung von Parametern, wie Emissionsgrad, Reflexionstemperatur und andere.

Einfach und bequem

Importieren, auffinden, filtern und betrachten direkt von der FLIR-Handkamera per USB-Kabel oder per Download von der SD-Speicherkarte

Anpassen von Bildern

Thermische Abstimmung von Pegel und Bereich, ändern der Farbpalette oder anpassen von Parametern wie Emissionsgrad, Reflexionstemperatur usw.

Berichte anpassen

Erstellen benutzerdefinierter, professioneller PDF-Bilder und Berichte durch Auswahl des Formats, Hinzufügen von Kopf- und Fußzeilen oder Logos und Anzeigen von GPS-Informationen.

6.1 Allgemein

Beim ersten Starten von FLIR Tools/Tools+ müssen Sie sich mit einem FLIR-Kunden-Support-Konto anmelden. Wenn Sie bereits über ein FLIR-Kunden-Support-Konto verfügen, können Sie dieselben Anmeldedaten verwenden.


Hinweis

- Während des Anmeldens muss eine Internetverbindung bestehen.
- Solange Sie sich nicht abmelden, ist keine erneute Anmeldung erforderlich, um FLIR Tools/Tools+ zu verwenden.

6.2 Anmeldevorgang

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Starten Sie FLIR Tools/Tools+.
2. Das Fenster *FLIR Login and Registration* wird angezeigt.



3. Um sich bei Ihrem bestehenden FLIR-Kundensupport-Konto anzumelden, gehen Sie wie folgt vor:
 - 3.1. Geben Sie im Fenster *FLIR Login and Registration* Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
 - 3.2. Klicken Sie auf *Log In*. Abhängig von Ihrer Internetverbindung dauert es möglicherweise einige Sekunden, bis FLIR Tools/Tools+ startet.

4. Um ein neues FLIR-Kundensupport-Konto anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
 - 4.1. Im Fenster *FLIR Login and Registration*, klicken Sie auf *Create a New Account*. Dadurch wird die Seite *FLIR Customer Support Center* in einem Webbrowser geöffnet.
 - 4.2. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf *Create Account*.

FLIR Customer Support Center

* Denotes a required field.

Create Account

New Account

Username (email) *

Password *

Must be at least 6 characters

Verify Password *

Contact Information

First Name *

Last Name *

Email Address *

Telephone

Company *

Address

City

State

Postal Code

Country *

--

When You are Done...

Create Account


- 4.3. Geben Sie im Fenster *FLIR Login and Registration* Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
- 4.4. Klicken Sie auf *Log In*. Abhängig von Ihrer Internetverbindung dauert es möglicherweise einige Sekunden, bis FLIR Tools/Tools+ startet.

6.3 Abmelden


Normalerweise ist es nicht nötig, sich abzumelden. Falls Sie sich abmelden, müssen Sie sich erneut anmelden, um FLIR Tools/Tools+ zu starten.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie in der oberen Menüleiste ganz rechts auf Ihren Benutzernamen.



2. Klicken Sie auf *Log Out*.



3. Im Dialogfeld haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

- Um sich abzumelden und FLIR Tools/Tools+ zu beenden, klicken Sie auf *Yes*. Dadurch wird die Anwendung geschlossen und alle ungespeicherten Daten gehen verloren.
- Um abubrechen und zur Anwendung zurückzukehren, klicken Sie auf *Cancel*.

